


QUICK GUIDE

1. Koneksikan controller dan zoom unit dengan kabel usb
(Zoom unit akan otomatis mendapat daya dari controller, gunakan minimal daya PSU 500mA)
2. Penting --Tunggu lebih kurang 13 detik, controller akan detect unit dan loading koneksi

****Untuk mempercepat loading, setelah controller terkoneksi dgn unit tekan switch random bbrp kali bergantian**



3. Controller telah diset utk loading patch di spesifik nomor (Cek ZOOM manual utk meng-edit & save patch memori)
4. Set patch memori nomor "47" sebagai "bypass" preset, delete fx unit di patch ini


PRESET MODE

Controller akan me-load patch dengan *nomor spesifik* yang sdh di save di preset memori

1. Open the MEMORY list.



2. Select a patch memory.



FX MODE

Controller akan me-load spesifik FX sesuai switch, tipe FX ini dapat diganti 'on- the fly' dan unit otomatis akan menyimpan

EDITING APP

Detail tweak setiap parameter, save bank, import/eksport bank